

Ballmaschine Handhabung



1. Vor Inbetriebnahme überprüfen auf mögliche Schäden.
2. Keine Nutzung bei Regen
- 3. Fernbedienung nicht vergessen.**
4. Sollte sich ein Ball im vorderen Teil verklemmt haben, Maschine komplett ausschalten und auch Stromkabel ziehen. Bälle nur mit der Hand entnehmen, nicht mit Werkzeug arbeiten.
5. Ballmaschine abschalten, wenn keine Bälle mehr drin sind.
6. Nach der Benutzung die Maschine ordnungsgemäß in der Dameumkleide abstellen, Kabel und Bälle nicht vergessen.
7. Eintrag ins das Protokollbuch
8. Mit dem Eintrag PRIVAT ins Protokollbuch werden mir pro Ausleihe am Jahresende 2 € abgebucht. Mit diesem kleinen Beitrag soll gewährleistet werden, dass immer gute Bälle da sind.